

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gemplux.nt-rt.ru/> || gxt@nt-rt.ru

ПАСПОРТ

КИПЯТИЛЬНИК

МОДЕЛЬ: GL-WB8G



1. Внимание

1. Не используйте устройство рядом с источниками тепла или во влажных местах;
2. Берегите устройство от детей;
3. Перед включением убедитесь, что внутри есть вода. Избегайте выкипания воды, так как из-за этого нагревательный элемент может быть поврежден.
4. Во время хранения отключайте устройство от сети и сливайте из него воду.
5. Чтобы избежать образования накипи регулярно (каждые 15 дней) очищайте внутреннюю поверхность устройства. Перед чисткой убедитесь, что электропитание отключено и внутри нет воды.
6. Наполненное водой устройство не трясите и не переворачивайте, во избежание попадания воды внутрь на электросхемы. Не погружайте кипятильник в воду.
7. При поломке не пытайтесь чинить устройство самостоятельно, обратитесь к квалифицированному специалисту для диагностики и ремонта.
8. Если светодиод отключился при выкипании воды (когда в кипятильнике осталось совсем немного воды), значит, сработала автоматическая защита от сухого нагрева. Немедленно отключите электропитание и подождите 5-10 минут прежде, чем снова включать устройство. Либо перед включением долейте немного холодной воды.

2. Использование

1. Убедитесь, что штепсель подходит к устройству, а электропроводка заземлена.
2. Уровень воды не должен быть выше максимальной отметки.
3. Подключите устройство. Если загорелся красный светодиод - это означает, что устройство работает нормально. Если КРАСНЫЙ светодиод погас, а загорается ЗЕЛЕНый – это означает, что вода закипела. С помощью терморегулятора можно регулировать температуру от 30 до 110 °C.
4. Во избежание получения ожогов, не прикасайтесь к работающему устройству и не подпускайте к нему детей.

3. Технические характеристики

Модель	Полезная ёмкость, л	Мощность, кВт	Параметры электросети	Терморегулятор, °C	Габариты, мм
GL-WB8G	7,2	1,5	220В/50Гц	30-110	420 x 235 x 285

Примечание: корпус кипятильника имеет двойные стенки.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (422)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93