

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gemlux.nt-rt.ru/> || gxt@nt-rt.ru

ПАСПОРТ

ЙОГУРТНИЦА

МОДЕЛЬ: GL-YM101



EAC

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Перед началом использования установите йогуртницу на ровную и устойчивую горизонтальную поверхность. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями, приведенными в данном буклете.
- 2) Сначала подсоедините шнур питания к йогуртнице, и только после этого вставьте вилку в розетку.
- 3) Не перегибайте и не заламывайте сетевой шнур. Во избежание падения йогуртницы, следите за тем, чтобы шнур выключенного устройства не свисал со стола.
- 4) Йогуртница предназначена для использования в закрытых помещениях. Не используйте на открытом воздухе. Следует беречь устройство от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, влажности, острых предметов. Не прикасайтесь к включенной йогуртнице влажными руками. Если устройство подверглось воздействию жидкости или влаги немедленно отключите его от сети питания.
- 5) Не размещайте йогуртницу вблизи источников открытого огня и высоких температур.
- 6) Во избежание поражения электрическим током не допускайте попадания воды на шнур, вилку или основание йогуртницы. Никогда не погружайте эти компоненты в воду или другую жидкость.
- 7) Не пользуйтесь йогуртницей при повреждении шнура питания – это опасно для здоровья и жизни. Для замены поврежденного шнура обратитесь в сервисный центр.
- 8) Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать йогуртницу – это может быть опасно для вашего здоровья и жизни. Ремонтные работы могут осуществляться исключительно специалистами сервисного центра.
- 9) Пользуйтесь только оригинальными компонентами и запчастями. Использование компонентов и запчастей, не рекомендованных производителем, может привести к возгоранию, поражению электрическим током и повлечь вред здоровью пользователя.
- 10) Дети могут пользоваться йогуртницей или находиться вблизи включенного устройства только под строгим контролем взрослых.
- 11) Отключайте йогуртницу от сети питания перед очисткой и при длительных перерывах в использовании. Дайте йогуртнице остыть прежде, чем приступать к ее разборке/очистке. Выключайте йогуртницу прежде, чем вынуть вилку из розетки.
- 12) Не мойте основание йогуртницы под прямой струей воды.
- 13) Храните йогуртницу в сухом хорошо вентилируемом месте.
- 14) Йогуртница может использоваться только по своему прямому назначению. Любое другое использование недопустимо.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GL-YM101
Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Мощность	15 Вт
Таймер	До 15 часов
Количество стеклянных стаканов	7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед началом работы с устройством наполните баночки желаемой смесью, закройте их и разместите в рабочей зоне устройства.

Устройство оборудовано дисплеем и панелью управления с двумя кнопками – TIME (ВРЕМЯ) и START/STOP (СТАРТ/СТОП).

1) Подключите устройство к сети питания. На дисплее отобразится: , затем

устройство перейдет в режим ожидания: 

2) Нажмите клавишу TIME (ВРЕМЯ), чтобы задать время работы устройства. Короткое нажатие на клавишу увеличит время с шагом в 1 час; длительное нажатие на клавишу ускорит увеличение времени. Максимальное время работы: 15 часов.

3) После выставления настроек времени нажмите клавишу START/STOP (СТАРТ/СТОП), устройство начнет работу, время будет отсчитываться в обратном порядке.

Например: Если оставшееся время 5 часов, на дисплее будет отображаться , буквы Hr (Часы) будут мигать.

Когда оставшееся время будет менее часа, на дисплее отобразится , буквы Min (Минуты).

4) По истечении заданного времени устройство автоматически прекратит работу. На

дисплее отобразится: 

5) Работу устройства можно остановить в любое время нажатием на клавишу

START/STOP (СТАРТ/СТОП). После нажатия на дисплее отобразится .

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед началом очистки отключите йогуртницу от сети питания и дайте ей полностью остыть.

Для очистки внешних поверхностей допускается использование влажной ткани.

Не погружайте устройство в воду и другие жидкости!

Не промывайте устройство струей воды!

Не используйте едкие и абразивные чистящие средства!

Промойте баночки и крышки теплым мыльным раствором и тщательно высушите.

Перед последующим использованием убедитесь в том, что все элементы устройства очищены и полностью высушены.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Уход и обслуживание). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93