

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gemlux.nt-rt.ru/> || gxt@nt-rt.ru

ПАСПОРТ

ВАКУУМНЫЙ УПАКОВЩИК

МОДЕЛЬ: GL-NS-11



EAC

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Полностью прочитайте прилагаемую инструкцию.
2. Во избежание поражения электрическим током не погружайте сетевой шнур в воду и другие жидкости.
3. Не допускается использование устройства детьми.
4. Если устройство не используется, а также перед очисткой устройства отключайте его от сети питания.
5. Не используйте неисправное или поврежденное устройство, а также устройство с поврежденным кабелем. Обратитесь в ближайший сервисный центр для диагностики повреждений, ремонта или настройки устройства.
6. Использование аксессуаров, не рекомендуемых производителем, может стать причиной травмы.
7. Не допускайте контакта сетевого шнура с острыми краями или горячими поверхностями.
8. Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла.
9. Устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не получили инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность.
10. Детям нельзя играть с устройством.
11. Использование устройства не по назначению не допускается.
12. Не используйте устройство на открытом воздухе.
13. Устройство не предназначено для коммерческого использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GL-HS-11
Мощность	2-6 Вт
Питание	2xAA; USB-кабель

КОНСТРУКЦИЯ



- 1. Клавиша ВКЛ/ВЫКЛ
- 2. Передняя панель
- 3. Декоративные элементы
- 4. Световой индикатор



- 5. Нижняя панель
- 6. Клапан
- 7. Крышка отсека с батарейками
- 8. Задняя панель

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! Пакеты не входят в комплект поставки!

1. Подключите устройство к сети питания с помощью USB-кабеля, либо вставьте батарейки в специальный отсек.
2. Поместите продукт в специальный пакет с вакуумным клапаном. Закройте пакет.

ВНИМАНИЕ! Пакеты не подходят для жидкостей!



3. Присоедините рабочий клапан устройства к клапану пакета и нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ.



4. Световой индикатор устройства поможет понять, что воздух выкачан.

5. По окончании работы с устройством уберите пакет на хранение.



Вакуумирование контейнеров

ВНИМАНИЕ! Контейнеры не входят в комплект поставки!

1. Перед использованием контейнера убедитесь в том, что он сухой и чистый.



2. Поместите продукт в контейнер. Между продуктом и крышкой контейнера должно оставаться, как минимум, 2,5 см свободного пространства.

3. Закройте контейнер крышкой. Присоедините устройство к крышке контейнера.

4. Нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ. Устройство начнет откачивание воздуха.

5. Световой индикатор устройства поможет понять, что воздух выкачан.

6. По окончании работы с устройством уберите контейнер на хранение.



ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Любые работы по обслуживанию и очистке должны производиться на отключенном от сети питания оборудовании!

1. Не погружайте устройство в воду и другие жидкости!
2. Не используйте едкие и абразивные чистящие средства.
3. Протрите внешние поверхности устройства влажной тканью. Для удаления более стойких загрязнений допускается использование мыльного раствора.
4. Перед повторным использованием устройства тщательно вытрите все поверхности.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gemlux.nt-rt.ru/> || gxt@nt-rt.ru